



Рисунок 1-1 – Внешний вид разъемов УБКЭ (uBCM)

Дубликат
Взам.
Подп.

			АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12113	Лист 4
Таблица 1-1 – Назначение контактов разъемов УБКЭ (uBCM)					
			<b>Контакт</b>		
			<b>Цепь</b>		
			<b>Разъем X1</b>		
			1	Выход. Привод стеклоочистителя ветрового стекла – Малая скорость	
			2	Вход. Питание стеклоочистителя ветрового стекла – Бортсеть	
			3	Выход. Привод стеклоочистителя ветрового стекла – Большая скорость	
			4	Выход. Привод стеклоочистителя ветрового стекла – Масса	
			5	Выход. Блок фара правая – Дальний свет	
			6	Выход. Фонарь задний наружный левый – Указатель поворота	
			7	Выход. Фонарь задний наружный правый – Указатель поворота	
			8	Выход. Блок фара левая – Дальний свет	
			9	Масса	
			10	Выход. Управление обмоткой реле №2 обогрева лобового стекла	
			11	Выход. Управление обмоткой реле №1 обогрева лобового стекла	
			12	Вход. Питание группы нагрузок №1 постоянное (плюс АКБ)	
			<b>Разъем X2</b>		
			1	Вход. Выключатель открывания замка багажника наружный	
			2	Вход. Включение противотуманных фар	
			3	Вход. Включение заднего противотуманного огня	
			4	Вход. Выключатель переднего стеклоочистителя – положение выключено	
			5	-	
			6	Выход. Блок фара левая – Дневные ходовые огни	
			7	Выход. Блок фара правая – Дневные ходовые огни	
			8	-	
			9	Вход. Прерывистый режим заднего стеклоочистителя	
			10	Вход. Датчик педали сцепления (начало входа)	
			11	Вход. Омыватель заднего стекла	
			12	Выход. Управление обмоткой реле обогрева заднего стекла	
			13	Выход. Управление обмоткой реле звукового сигнала	
			14	Выход. Фонарь задний наружный правый – Габаритный огонь	
			15	-	
			16	Выход. Индикатор обогрева заднего стекла	
			17 - 18	-	
			19	Вход. Переключатель внешнего освещения – положение "0"	
			20	Выход. Блок фара левая, Блок фара правая – габаритный огонь	
			21	Выход. Индикатор обогрева ветрового стекла	
			22	Выход. Индикатор аварийной сигнализации	
			23	Масса	
			24	Выход. Противотуманный огонь задний	
			25	Вход. Питание группы нагрузок №3 постоянное (плюс АКБ)	
			26	Выход. Блок фара левая – Ближний свет	
			27	Выход. Блок фара правая – Ближний свет	
			28	Вход. Питание группы нагрузок №2 постоянное (плюс АКБ)	
			<b>Разъем X3</b>		
			1	-	
			2	Выход. Индикатор блокировки дверей	
			3	Вход. Переключатель внешнего освещения – положение "Ближний свет"	
			4	Вход. Датчик открытия двери водителя	
			5	Вход. Привод стеклоочистителя ветрового стекла – Парковое положение	
			6	Вход. Включение дальнего света фар – положение "Без фиксации"	
			7	Вход. Выключатель обогрева ветрового стекла	
			8	Выход. Кнопка запуска и остановки двигателя – подсветка	
Дубликат					
Взам.					
Подп.					



ГОСТ 3.1105-84

			АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12113	Лист 6																																																				
Дубликат																																																										
Взам.																																																										
Подп.																																																										
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Изм.	Лист № документа																																																				
						Дата																																																				
<table border="1" data-bbox="312 206 1484 1250"> <tr><td>11</td><td>Выход. Зеркала заднего вида - Складывание</td></tr> <tr><td>12</td><td>-</td></tr> <tr><td>13</td><td>Выход. Зеркала заднего вида - Раскладывание</td></tr> <tr><td>14</td><td>-</td></tr> <tr><td>15</td><td>Выход. Замки дверей – Блокировка</td></tr> <tr><td>16</td><td>Вход. Питание группы нагрузок №7 постоянное (плюс АКБ)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Выход. Замки дверей – Разблокировка</td></tr> <tr><td>18</td><td>Масса</td></tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><b>Разъем X6</b></td> </tr> <tr><td>1</td><td>Вход. Омыватель ветрового стекла</td></tr> <tr><td>2</td><td>Вход. Кнопка запуска и остановки двигателя – сигнал</td></tr> <tr><td>3</td><td>Вход. Выключатель стеклоочистителя ветрового стекла – положение "Малая скорость"</td></tr> <tr><td>4</td><td>Вход. Выключатель стеклоочистителя ветрового стекла – положение "Большая скорость"</td></tr> <tr><td>5</td><td>Вход. Датчик открытия капота</td></tr> <tr><td>6</td><td>Вход. Выключатель и задатчик работы стеклоочистителя в прерывистом режиме и режиме АВТО</td></tr> <tr><td>7</td><td>Вход. Стеклоочиститель заднего стекла – парковое положение</td></tr> <tr><td>8</td><td>Вход. Выключатель указателей поворота – положение "Влево"</td></tr> <tr><td>9</td><td>Вход. Выключатель обогрева заднего стекла</td></tr> <tr><td>10 - 21</td><td>-</td></tr> <tr><td>22</td><td>Кольцо иммобилизации</td></tr> <tr><td>23</td><td>Выход. Кнопка запуска и остановки двигателя – масса</td></tr> <tr><td>24</td><td>Масса</td></tr> <tr><td>25</td><td>Кольцо иммобилизации</td></tr> <tr><td>26</td><td>Вход. Питание группы нагрузок №8 постоянное (плюс АКБ)</td></tr> <tr><td>27</td><td>Выход. Блок фара левая – Указатель поворота</td></tr> <tr><td>28</td><td>Выход. Плафон освещения салона – Масса (ШИМ)</td></tr> </table>							11	Выход. Зеркала заднего вида - Складывание	12	-	13	Выход. Зеркала заднего вида - Раскладывание	14	-	15	Выход. Замки дверей – Блокировка	16	Вход. Питание группы нагрузок №7 постоянное (плюс АКБ)	17	Выход. Замки дверей – Разблокировка	18	Масса	<b>Разъем X6</b>		1	Вход. Омыватель ветрового стекла	2	Вход. Кнопка запуска и остановки двигателя – сигнал	3	Вход. Выключатель стеклоочистителя ветрового стекла – положение "Малая скорость"	4	Вход. Выключатель стеклоочистителя ветрового стекла – положение "Большая скорость"	5	Вход. Датчик открытия капота	6	Вход. Выключатель и задатчик работы стеклоочистителя в прерывистом режиме и режиме АВТО	7	Вход. Стеклоочиститель заднего стекла – парковое положение	8	Вход. Выключатель указателей поворота – положение "Влево"	9	Вход. Выключатель обогрева заднего стекла	10 - 21	-	22	Кольцо иммобилизации	23	Выход. Кнопка запуска и остановки двигателя – масса	24	Масса	25	Кольцо иммобилизации	26	Вход. Питание группы нагрузок №8 постоянное (плюс АКБ)	27	Выход. Блок фара левая – Указатель поворота	28	Выход. Плафон освещения салона – Масса (ШИМ)
11	Выход. Зеркала заднего вида - Складывание																																																									
12	-																																																									
13	Выход. Зеркала заднего вида - Раскладывание																																																									
14	-																																																									
15	Выход. Замки дверей – Блокировка																																																									
16	Вход. Питание группы нагрузок №7 постоянное (плюс АКБ)																																																									
17	Выход. Замки дверей – Разблокировка																																																									
18	Масса																																																									
<b>Разъем X6</b>																																																										
1	Вход. Омыватель ветрового стекла																																																									
2	Вход. Кнопка запуска и остановки двигателя – сигнал																																																									
3	Вход. Выключатель стеклоочистителя ветрового стекла – положение "Малая скорость"																																																									
4	Вход. Выключатель стеклоочистителя ветрового стекла – положение "Большая скорость"																																																									
5	Вход. Датчик открытия капота																																																									
6	Вход. Выключатель и задатчик работы стеклоочистителя в прерывистом режиме и режиме АВТО																																																									
7	Вход. Стеклоочиститель заднего стекла – парковое положение																																																									
8	Вход. Выключатель указателей поворота – положение "Влево"																																																									
9	Вход. Выключатель обогрева заднего стекла																																																									
10 - 21	-																																																									
22	Кольцо иммобилизации																																																									
23	Выход. Кнопка запуска и остановки двигателя – масса																																																									
24	Масса																																																									
25	Кольцо иммобилизации																																																									
26	Вход. Питание группы нагрузок №8 постоянное (плюс АКБ)																																																									
27	Выход. Блок фара левая – Указатель поворота																																																									
28	Выход. Плафон освещения салона – Масса (ШИМ)																																																									
ТИ	Технологическая инструкция																																																									