



продолжение таблицы 1

Рекомендуемые для отведения шины CAN не должны превышать 350 мм.  
 \* — витая пара с шагом ~ мм.  
 Место расположения предохранителей F1–F59 и реле K1–K20 в салоне монтажном блоке. Место расположения предохранителей F68–F82 и реле K21–K23 в моторном монтажном блоке  
 1. На рисунке 1 показаны места установки предохранителей и реле. Места установки предохранителей и реле на схеме указаны для разбора изделия.  
 2. Состояния выключателей, ручного и ножного тормозов, а также сцепления указаны для свободного состояния тормозов и педали сцепления.  
 3. Предохранитель F29, а также провода питания и блокировки Парктроника показаны условно и должны устанавливаться в сервисных центрах при подключении светотехники прицепа.