



- Тщательно пропаять с канифолью или хорошим флюсом(не кислотой или паяльным жиром и т.д) 6 микросхем обведенных желтым цветом.
- Так же тщательно пропаять 8 резисторов на верхней стороне платы и 7 резисторов на нижней стороне платы, обведенных красным цветом.
- Отпаять микросхему 25080 обведенную фиолетовым цветом, прочитать ее в программаторе и сохранить дамп! Этот пункт крайне важен, т.к. в микросхеме ключи и в случае проблем, машина не заведется!
- На рисунках ниже два дампа. Оригинальный и исправленный. Выделенная синим цветом область должна быть заполнена нулями. Адреса: 100-1FF
- После исправления зашить новый дамп обратно в микросхему, запаять ее обратно. Блок готов.
- Первые несколько километров будет проходить адаптация коробки, возможны пониженные холостые. Скоро пройдет.

Считанный дамп(пример):

Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
000000A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000000B0	00	00	00	00	00	00	00	00	FB	DF	5A	69	00	00	00	00	00
000000C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000000D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000000E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000000F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000100	0C	A9	0C	A9	0C	A9	0C	A9	0C	A9	0C	A9	01	01	08	01	00
00000110	08	08	1F	1F	1F	1F	1F	1F	03	03	0C	03	0C	0C	08	08	00
00000120	06	08	06	06	09	09	08	09	08	08	06	06	06	06	06	06	00
00000130	0D	0D	0D	0D	0D	0D	0D	0D	0D	0D	0D	0D	0A	0A	F9	0A	00
00000140	F9	F9	FA	FA	FC	FA	FC	FC	F6	F6	00	F6	00	00	27	27	00
00000150	2E	27	2E	2E	22	22	0C	22	0C	0C	FF	FF	02	FF	02	02	00
00000160	FF	FF	FF	FF	FF	FF	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	00
00000170	02	02	09	09	25	09	25	25	18	18	08	18	08	08	04	04	00
00000180	04	04	04	04	03	03	01	03	01	01	0C	0C	0B	0C	0B	0B	00
00000190	0F	0F	0A	0F	0A	0A	06	06	04	06	04	04	10	10	10	10	00
000001A0	10	10	10	10	10	10	10	10	00	00	00	00	FF	F9	FF	F9	00
000001B0	FF	F9	00	00	00	00	00	00	FF	FA	FF	FA	FF	FA	00	0B	00
000001C0	00	0B	00	0B	FF	FC	FF	FC	FF	FC	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00
000001D0	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00
000001E0	00	01	00	03	00	03	00	03	00	03	00	03	00	03	00	03	00
000001F0	00	03	00	03	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000200	6F	9D	6F	9D	6F	9D	B1	C0	B1	C0	B1	C0	3B	80	3B	80	00
00000210	3B	80	B6	00	B6	00	B6	00	43	C0	43	C0	43	C0	00	00	00
00000220	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000230	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000240	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000250	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Исправленный дамп:

Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
000000A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000000B0	00	00	00	00	00	00	00	00	FB	DF	5A	69	00	00	00	00	00
000000C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000000D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000000E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000000F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000100	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000110	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000120	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000130	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000140	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000150	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000160	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000170	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000180	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000190	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000001A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000001B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000001C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000001D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000001E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000001F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000200	6F	9D	6F	9D	6F	9D	B1	C0	B1	C0	B1	C0	3B	80	3B	80	00
00000210	3B	80	B6	00	B6	00	B6	00	43	C0	43	C0	43	C0	00	00	00
00000220	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000230	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000240	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000250	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00