

система Версия ISTA: 4.39.20.24455 Уровень данных: R4.39.20 Данные программирования: -

VIN-номер: WBA51AG00NCJ28675 Автомобиль: 5'/G30/СЕДАН/530e/
B46,GC1/АКПП/ЕСЕ/
ЛР/2021/07

Завод.ур.интег.: S15A-21-07-555 Ур.интег.(факт): S15A-23-07-535 Ур.интег.(цел.): -

Общий пробег: 19120 km

Код	Описание	Пробег в км	имеется	Класс
02280D	SRSNVL: кодировочные данные не квалифицированы	19120	Нет	
022941	DSC: блок управления распознал пониженное напряжение	19120	Нет	
026003	комбинация приборов: Кодирование: Внешнее условие проверки SWT не выполнено	19120	Да	Информация
026004	комбинация приборов: Кодирование: Внутренняя проверка SWT не удалась	19120	Да	
030032	Стеклоподъемник на стороне водителя: ошибка при инициализации	19120	Нет	Информация
030130	Стеклоподъемник задней двери на стороне водителя Переключатели	-1	Да	Информация
030131	Стеклоподъемник задней двери на стороне водителя Ошибка аппаратного обеспечения	19120	Неизвестно	Информация
030135	Стеклоподъемник задней двери на стороне водителя нет исполнительного устройства LIN	19120	Нет	
0301B1	Задний стеклоподъемник со стороны пассажира спереди: Ошибка аппаратного обеспечения	19120	Нет	Информация
0304C8	ELSV (LIN): напряжение питания вне действительного диапазона	19120	Нет	
03064D	Система регулировки динамики движения: HSR, EPS, VDM, доступно с ограничениями	19120	Неизвестно	Информация
030E08	Программа управления электропитанием: батарея, значение ниже верхнего предела возможности запуска	19120	Нет	Информация
030E0A	Программа управления электропитанием: отказ генератора или преобразователя DC/DC	19120	Нет	Информация
030E0B	Программа управления электропитанием: отмена аварийной дозарядки	19120	Да	Информация
030E0F	Программа управления электропитанием: удаленное обновление программного обеспечения деактивировано из-за старения аккумуляторной батареи	19120	Да	Информация
030E45	Программа управления электропитанием, распознавание состояния АКБ: напряжение слишком низкое	19120	Нет	
030EDD	Программа управления электропитанием высокого напряжения: ограничение мощности преобразователя DC/DC	19120	Нет	
030EE1	Программа управления электропитанием высокого напряжения: отключение высоковольтной системы из-за тяжелого столкновения	19120	Нет	Информация
030EEB	Программа управления электропитанием высокого напряжения: не происходит пуска высоковольтной системы, несмотря на запрос	19120	Да	Информация

0316D1	Высоковольтный аккумуляторный блок: неисправность категории 1	19120	Да	Информация
0316D7	Высоковольтный аккумуляторный блок: неисправность категории 7, немедленное размыкание контакторов	19120	Да	Информация
0316D8	Сообщение системы автоматической диагностики (ID 900): небольшой оставшийся путь	19120	Нет	Информация
0317C5	Высоковольтная предохранительная функция: отключение из-за сигнала контакта 30C	19120	Неизвестно	
21A111	Информация менеджера аварийного режима: ограничение частоты вращения коленчатого вала, скорость 1, запрос EME	19120	Да	Информация
21A11A	Информация менеджера аварийного режима: деактивация MSA, фактор, вызывающий включение двигателя внутреннего сгорания, запрос EME	19120	Да	Информация
21B01F	Информация кнопки подготовки к заправке, электрич.: разрыв или короткое замыкание на плюс (сообщение от TFE)	19120	Да	Информация
21F10C	Высоковольтный аккумуляторный блок: сообщение о столкновении, обнаружено тяжелое столкновение	19120	Да	Информация
21F10D	SME: пониженное напряжение (контакт 30)	19120	Нет	Информация
21F1F6	Высоковольтная батарея, контакторы: отключение после неисправности	-1	Да	
222611	EME, контакт электропитания 30В: пониженное напряжение	19120	Нет	
2232A4	Высоковольтная предохранительная функция: недостоверный сигнал отключения	19120	Нет	
235410	Информация менеджера аварийного режима: Увеличение частоты вращения коленвала на холостом ходу, запрос электромашинной электроники	19120	Да	Информация
420511	Напряжение питания: пониженное напряжение	19120	Нет	Информация
480764	Парковочный тормоз: левый исполнительный механизм – обрыв провода	19120	Да	
48085C	Блок DSC: внутренняя неисправность, датчик тормозного давления, задний мост, контур 2, достоверность	19120	Неизвестно	
480932	Слишком низкий уровень тормозной жидкости	19120	Да	
4822EC	ЭБУ EPS: глобальная программа управления электропитанием запросила уменьшение мощности усилителя рулевого привода.	19120	Нет	Информация
800A24	KAFAS: Временная ошибка программного обеспечения	19120	Нет	Информация
800ABC	KAFAS: Электропитание - глобальное пониженное напряжение, внешн.	19120	Нет	Информация
8011C7	Электрический компрессор кондиционера: Бортовая система диагностики (OBD), датчик высоковольтного напряжения выше действующего диапазона величин	-1	Да	
80120B	Компрессор кондиционера: Отключение по причине разрежения в контуре хладагента	19120	Да	
801703	HKFM: распознано пониженное напряжение	19120	Неизвестно	Напряжение аккумуляторной батареи < 9 вольт
8029CA	SMFA: не производится отправка сигнала о положении сиденья из-за отсутствия или недействительности калибровки	19120	Да	
8029D4	SMFA: распознано пониженное напряжение	16711680	Нет	Информация
802A05	SMFA: отключение защиты от блокировки из-за отсутствия калибровки	19120	Да	

802A08	SMFA, персональные настройки: перенос ограничен из-за отсутствия калибровки	19120	Да	
802BD4	SMBF: распознано пониженное напряжение	16711680	Нет	Информация
803185	PDC: активизация не возможна	19120	Нет	
8031F2	Ультразвуковой датчик PMA, левый задний боковой, линия передачи данных: разрыв	19120	Да	
803202	Ультразвуковой датчик, левый задний внешний, линия передачи данных: разрыв	19120	Да	
80334C	PMA: выход из строя по причине утери многооборотного значения	19120	Неизвестно	Информация
80337A	Ультразвуковые датчики: сниженная измерительная частота или неправильное место установки	19120	Нет	
804013	BDC: Напряжение питания не подается на контакт 30L1	19120	Нет	
804014	BDC: Напряжение питания не подается на контакт 30L2	19120	Нет	
80402F	Программа управления электропитанием, состояние аккумуляторной батареи: Глубокий разряд аккумуляторной батареи	19120	Неизвестно	
80410B	Внешняя антенна слева: неисправность антенны или обрыв провода	19120	Да	
804153	Кнопка центрального замка двери водителя: неисправность провода или дефект	19120	Да	Информация
804261	Наружное зеркало левое или правое: Пониженное напряжение	19120	Нет	Информация
80429E	CASS LF Hardware Failure - IC Driver control fails	-1	Неизвестно	Информация
804415	Дистанционное радиоуправление: Пониженное напряжение аккумуляторной батареи / аккумулятора	19120	Да	
8048EB	Электроника системы обогрева сиденья со стороны заднего пассажира (LIN): напряжение питания вне действительного диапазона	19120	Нет	Информация
8048FB	Электроника системы обогрева сидений со стороны водителя сзади (LIN): напряжение питания вне действительного диапазона	19120	Нет	Информация
80550D	Высоковольтный разъем для зарядки, индикатор статуса зарядки: активизация, короткое замыкание на плюс или обрыв провода	19120	Да	
805A05	распознано пониженное напряжение	19120	Нет	Информация
805B85	распознано пониженное напряжение	19120	Нет	Информация
80600E	Выключатель заправки топливом, электрич.: Обрыв провода или Короткое замыкание на плюс	19120	Да	
806034	Запорный клапан бака или напорного бака: безопасный режим	19120	Неизвестно	
930910	НПБ водителя, клапан слишком высокое сопротивление	19117	Да	
93097C	Боковая НПБ водителя: слишком высокое сопротивление	19117	Да	
930994	Клемма аварийного отключения: слишком высокое сопротивление	19117	Да	
930A0B	Датчик НПБ в левой передней двери: короткое замыкание на плюс или обрыв	19120	Да	
930BE3	Отключение высоковольтной системы (EME / KLE) или дополнительной аккумуляторной батареи: слишком высокое сопротивление	19117	Да	
B7F339	TCB: распознано пониженное напряжение	19120	Нет	Информация
C95432	SMFA (память положения сиденья), сообщение о статусе блокировки спинки сиденья: необходимо нормирование	-1	Да	Информация
CB1432	Сообщение (состояние автомобиля, 0x3C) отсутствует, приемник HRSNR, передатчик BDC-ZGM/BCP	19120	Нет	Информация

CDA722	Сообщение (статус датчиков распознавания оттягивания, 0x1E1) отсутствует, приемник DME, передатчик BDC-ZGM/BCP	19120	Нет	Информация
CE140A	Сообщение (статус частичных сетей, 0x3C) отсутствует, приемник KLE, передатчик BDC-ZGM/BCP	19120	Нет	Информация
CF2F02	Недействительный сигнал (фактическая скорость вращения колеса HL/VL/HR/VR, 0x254), отправитель DSC	-1	Нет	Информация
D16DED	Сигнал (система помощи водителю, функции обеспечения комфорта и безопасности) недействителен, отправитель DSC/SAS	19120	Нет	Информация
D1D47D	Сигнал (данные функции ассистента внимания, 251.3.8) недействителен, отправитель ACSM	19120	Неизвестно	Информация
D1D511	Сигнал (состояние ECBA, 43.1.4) недействительный, отправитель DSC	19120	Неизвестно	Информация
D1D601	Сигнал (окружение определение парковка, 0xD5) неверен, отправитель PMA	19120	Неизвестно	Информация
D1D609	Сигнал (состояние координатора предупреждающего торможения, 45.2.4) недействителен, отправитель DSC/VIP	19120	Неизвестно	Информация
D1D632	Сообщение (сегмент свободного пространства, радар с левой стороны, 0x768) отсутствует, получатель SAS, отправитель SRSNVL	19120	Неизвестно	Информация
D1D63A	Сообщение (объект 00 базовый, радар с левой стороны, 0x703) отсутствует, получатель SAS, отправитель SRSNVL	19120	Неизвестно	Информация
D3591D	Сигнал (потенциальный вектор ускорения, 63.3.4) недействителен, отправитель VIP	19120	Неизвестно	Информация
D35C66	Сообщение (информация о приводе транспортного средства, 111.0.2) отсутствует, приемник DSC, передатчик BDC-ZGM/BCP	19120	Неизвестно	Информация
D51A3E	Сигнал (скорость автомобиля, 55.3.4) неверен, отправитель DSC	19120	Неизвестно	Информация
D7550D	Сигнал (индикатор статуса предупреждения о смене полосы движения, 256.0.4) недействителен, отправитель BDC-ZGM	19120	Неизвестно	Информация
D75511	Сигнал (состояние ECBA, 43.1.4) недействительный, отправитель DSC	19120	Нет	Информация
D75539	Сигнал (состояние функций простоя DSC, 43.4.8) недействительный, отправитель DSC	19120	Нет	Информация
D75768	Сообщение (звуковой сигнал, плейер, доступность, 0x26C) отсутствует, приемник VIP, передатчик RAM	19120	Нет	Информация
D90C28	LIN Ведущее устройство FATH_LIN: Нет связи	19120	Нет	
D90D07	Блок переключателей в двери водителя (LIN): нет исполнительного устройства LIN	19120	Да	
D90D0A	Наружное зеркало заднего вида левое (LIN): нет исполнительного устройства LIN	19120	Да	
D90D52	Устройство чтения NFC внешнего электронного блока наружной ручки двери водителя: отсутствует	19120	Да	
D90D71	Блок переключателей функций сиденья, дверь водителя, (LIN): отсутствует связь с компонентами LIN или связь невозможна	19120	Да	
E05614	Сигнал (ходовая часть, направление движения) недействительный, передатчик VIP	19120	Неизвестно	Информация
E0561A	Сигнал (ходовая часть, угол поворота рулевого колеса) недействительный, передатчик VIP	19120	Неизвестно	Информация
E0561B	Сигнал (шасси, модель транспортного средства) недействительный, передатчик VDP / DSC / AHM	19120	Неизвестно	Информация
E11516	Сообщение (статус звучания автомобиля , 0x37F) отсутствует, получатель KOMBI, отправитель VSG	19120	Да	Информация

S 0219	Нет связи с: Усилитель	19120	Да
S 0400	Высоковольтная батарея: состояние зарядки недостаточное	19120	Да
S 0718	Нет связи с: датчик заднего колеса ближней зоны слева	19120	Да