


ВКЛЮЧЕНИЕ/ЗАРЯДКА (- 02/2016)



Компоненты

E1	Блок управления двигателем
E34	Блок управления кузовной электроникой
E46	Блок управления входа без ключа
M56	Стартер
O1	Цепь генератора
O2	Система CAN
O176	Аккумуляторная батарея 12 В
R6	Реле стартера 1
R6	Реле стартера 2
R75	Контакт 15 реле источника напряжения
S51	Пусковой переключатель двигателя
Z20	Датчик АКБ

Коды цвета

BE	Бежевый
BK	Черный
BN	Коричневый
BU	Синий
DB	Темно-коричневый
DG	Темно-зеленый
DO	Темно-оранжевый
DR	Темно-красный
GN	Зеленый
GY	Серый
LB	Светло-синий
LG	Светло-зеленый
LV	Светло-сиреневый
OG	Оранжевый
PK	Розовый
RD	Красный
TN	Загар
TR	Прозрачный
VT	Фиолетовый
WH	Белый

YE Желтый