

# 2007 VOLVO Отчет пре-скан.

## Информация об автомобиле

2007/VOLVO/S80 (07-)/B6324S

VIN: YV1AS985671037948

## Информация о потребителе

Имя: --

Пробег: 245251 км

Номерной знак на автомобиле: 456

## Информация устройства

Сканер: MaxiCOM MK906S Pro

Серийный номер: VA8GP3C01180

Версия: V6.50

Номер заказа на производство  
ремонтных работ: FLAGMAN

## Сканирование системы( 20 )

Система	Калибр-ка	Статус/ДКН
СЕМ (Центральный электронный модуль )	 7	
ECM (Модуль управления двигателя )	 1	
TCM (Модуль управления коробки передач )	 0	
ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module)	 1	
SRS (Модуль дополнительной системы удерживания )	 1	
DIM (Модуль снабжения водителя информацией )	 6	
PBM (Модуль стояночного тормоза )	 3	
DEM (Электронный модуль дифференциала )	 0	
DDM (Модуль двери водителя )	 3	
PDM (Модуль двери пассажира )	 3	
ICM (Модуль управления информационно- развлекательной системы )	 1	
Модуль датчика угла рулевого управления	 0	
CCM (Модуль системы управления микроклиматом )	 2	
PSM (Модуль сиденья с электроприводом )	 1	
KVM (Модуль бесключевого автомобиля )	 1	
AUD (Модуль звуковоспроизведения )	 0	

BCM (Модуль фар дальнего света )	 2
PAM (Модуль помощи при парковке )	 5
BPM (Модуль телефона Bluetooth )	 0
IAM (Встроенный модуль звуковоспроизведения )	 0

### Предварительное сканирование ДКН ( 37 )

#### СЕМ (Центральный электронный модуль ) ( 7 ДКН )

Код(ы)	Описание	Статус
B102652	Замок рулевой колонки, Ошибки программирования системы, Не активировано	Неустойчивая неисправность
B110A77	Электродвигатель централизованного запирания задней двери со стороны водителя, Механические ошибки, Заданное положение не достижимо	Неустойчивая неисправность
B110B77	Электродвигатель централизованного запирания задней двери со стороны пассажира, Механические ошибки, Заданное положение не достижимо	Неустойчивая неисправность
B111513	Управление высокорасположенным стоп-сигналом, Общие электрические ошибки, Обрыв цепи	Устойчивая неисправность
B1C8214	Реле А омывателя фар, Общие электрические ошибки, Короткое замыкание на массу или обрыв цепи	Устойчивая неисправность
U042387	Недействительные данные получены от Модуля управления приборным щитком, Ошибки сигнала / сообщения шины, Сообщение об отсутствии	Неустойчивая неисправность
U051587	Безключевой автомобиль, Ошибки сигнала / сообщения шины, Сообщение об отсутствии	Неустойчивая неисправность

#### ECM (Модуль управления двигателя ) ( 1 ДКН )

Код(ы)	Описание	Статус
P053400	Потеря заряда хладагента кондиционера, Информация об общей ошибке, Нет информации о типе переходника	

#### ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) ( 1 ДКН )

Код(ы)	Описание	Статус
U300316	Напряжение аккумулятора, Общие электрические ошибки, Напряжение цепи ниже порогового значения	Неустойчивая неисправность

#### SRS (Модуль дополнительной системы удерживания ) ( 1 ДКН )

Код(ы)	Описание	Статус
U300316	Напряжение аккумулятора, Общие электрические ошибки, Напряжение цепи ниже порогового значения	Неустойчивая неисправность

**DIM (Модуль снабжения водителя информацией ) ( 6 ДКН )**

Код(ы)	Описание	Статус
C200262	Счетчик пробега опломбирован, Ошибки на базе алгоритма, Ошибка сравнения сигнала	Устойчивая неисправность
B102687	Замок рулевой колонки, Ошибки сигнала / сообщения шины, Сообщение об отсутствии	Неустойчивая неисправность
B1B6916	Цель электропитания 12 В, Общие электрические ошибки, Напряжение цепи ниже порогового значения	Устойчивая неисправность
U015900	Потеря коммуникации с Модулем системы облегчения парковки, Информация об общей ошибке, Нет информации о типе переходника	Неустойчивая неисправность
U1A2500	Потеря коммуникации с ICM, Информация об общей ошибке, Нет информации о типе переходника	
U300045	Модуль управления, Внутренние ошибки системы, Ошибка в памяти программ	Неустойчивая неисправность

**PBM (Модуль стояночного тормоза ) ( 3 ДКН )**

Код(ы)	Описание	Статус
U042268	Недействительные данные получены от Центрального электронного модуля, Ошибки на базе алгоритма, Информация о событии	Неустойчивая неисправность
U300013	Модуль управления, Общие электрические ошибки, Обрыв цепи	Неустойчивая неисправность
U300616	Вход питания 'A' модуля управления, Общие электрические ошибки, Напряжение цепи ниже порогового значения	Неустойчивая неисправность

**DDM (Модуль двери водителя ) ( 3 ДКН )**

Код(ы)	Описание	Статус
B118E00	Левое переднее окно, Информация об общей ошибке, Нет информации о типе переходника	Устойчивая неисправность
B119000	Левое заднее окно, Информация об общей ошибке, Нет информации о типе переходника	Устойчивая неисправность
U201208	Параметр(ы) конфигурации автомобиля, Информация об общей ошибке, Ошибки сигнала / сообщения шины	Неустойчивая неисправность

**PDM (Модуль двери пассажира ) ( 3 ДКН )**

Код(ы)	Описание	Статус
--------	----------	--------

B118F00	Правое переднее окно, Информация об общей ошибке, Нет информации о типе переходника	Устойчивая неисправность
B119100	Правое заднее окно, Информация об общей ошибке, Нет информации о типе переходника	Устойчивая неисправность
U201208	Параметр(ы) конфигурации автомобиля, Информация об общей ошибке, Ошибки сигнала / сообщения шины	Неустойчивая неисправность

**ICM (Модуль управления информационно-развлекательной системы ) ( 1 ДКН )**

Код(ы)	Описание	Статус
U019700	Потеря коммуникации с Модулем управления телефоном, Информация об общей ошибке, Нет информации о типе переходника	Неустойчивая неисправность

**CCM (Модуль системы управления микроклиматом ) ( 2 ДКН )**

Код(ы)	Описание	Статус
B102E09	Датчик качества воздуха, Информация об общей ошибке, Ошибки компонентов	Устойчивая неисправность
B10B913	Кнопка 4, Общие электрические ошибки, Обрыв цепи	

**PSM (Модуль сиденья с электроприводом ) ( 1 ДКН )**

Код(ы)	Описание	Статус
B1C0224	Выключатель запоминающего устройства, Общие ошибки сигналов, Зависание сигнала в положении 'Высокий'	Неустойчивая неисправность

**KVM (Модуль бесключевого автомобиля ) ( 1 ДКН )**

Код(ы)	Описание	Статус
U300362	Напряжение аккумулятора, Ошибки на базе алгоритма, Ошибка сравнения сигнала	Неустойчивая неисправность

**HCM (Модуль фар дальнего света ) ( 2 ДКН )**

Код(ы)	Описание	Статус
B1A5701	Цепь электродвигателя регулировки уровня левой фары, Информация об общей ошибке, Общая электрическая ошибка	Устойчивая неисправность
B1A5801	Цепь электродвигателя регулировки уровня правой фары, Информация об общей ошибке, Общая электрическая ошибка	Устойчивая неисправность

**РАМ (Модуль помощи при парковке ) ( 5 ДКН )**

Код(ы)	Описание	Статус
B1B4001	Передний левый внешний датчик, Информация об общей ошибке, Общая электрическая ошибка	Устойчивая неисправность
B1B4401	Задний правый внешний датчик, Информация об общей ошибке, Общая электрическая ошибка	Устойчивая неисправность

B1B4601	Задний правый внутренний датчик, Информация об общей ошибке, Общая электрическая ошибка	Устойчивая неисправность
B1B4801	Задний левый внешний датчик, Информация об общей ошибке, Общая электрическая ошибка	Устойчивая неисправность
B1B5001	Задний левый внутренний датчик, Информация об общей ошибке, Общая электрическая ошибка	Устойчивая неисправность

### Примечания механика перед сканированием

Имя заказчика: \_\_\_\_\_

Техник: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Примечание: Пожалуйста, сохраните копию этого отчета для своих записей.